



Descripción del Producto

El KT-1000-1 integra mas de 100 Marcas con 1000 códigos en un solo control remoto, usted puede utilizar el display para generar o introducir los códigos. Tiene un reloj preciso, encendido y apagado programado, memoria permanente y turbo enfriamiento y calefacción para su conveniencia.

Codigos por Marca

- 1.- Encienda el aire acondicionado manualmente, encuentre la marca de su aire acondicionado y el primer código de la tabla de códigos.
- 2.- Mantenga presionado el botón "SET" por 3 segundos hasta que el código parpadee en la pantalla, luego presione el botón ▲ hasta que el código que necesite aparezca parpadeando en la pantalla, el aire acondicionado arrancará si el código es el correcto.
- 3.- Presione el botón "OK" y luego el código dejará de parpadear en el pantalla.
- 4.- Revise la función de los botones en el control remoto para asegurarse que no hay problemas. Si presenta algún error, repita el proceso.

Nota: Pruebe los códigos proporcionados a cada marca, hasta que el control opere el aire acondicionado.

Auto-Búsqueda

- 1.- Encienda el aire acondicionado manualmente, encuentre la marca de su aire acondicionado y el primer código de la tabla de códigos.
- 2.- Mantenga presionado el botón "SET" por 6 segundos hasta que el código haya cambiado (+1), ahora está en el modo de búsqueda rápida para el tipo disponible. Presione el botón "OK" para finalizar cuando el aire acondicionado arranque automáticamente.

Búsqueda manual

- 1.- Encienda el aire acondicionado manualmente, encuentre la marca de su aire acondicionado y el primer código de la tabla de códigos.
- 2.- Mantenga presionado el botón "SET" por 3 segundos hasta que el código en la pantalla haya parpadeado, luego presione el botón ▲ una vez. Revise el estado del aire acondicionado y presione "OK" para finalizar la búsqueda cuando el aire acondicionado arranque automáticamente.

FUNCIONES Y BOTONES

1. Enfriado Rápido/Calefacción

El aire acondicionado será establecido en modo frío presionando el botón "MODE" hasta que aparezca el icono ❄️, la temperatura es 21°C, viento fuerte, dirección automática. El aire acondicionado será establecido a modo calefacción presionando el botón "MODE" hasta que aparezca el icono 🔥, la temperatura es 27°C, viento fuerte, dirección automática.

* En el modo calefacción, presione el botón "MODE" hasta que aparezca el icono 🔥 para arrancar la función de calefacción eléctrica. Esta función solo está disponible para ciertos modelos.

2. Modo ventilador

El modo ventilador se activa presionando el botón "MODE" hasta que aparezca el icono 🌀, el aire acondicionado se acoplará a la temperatura del ambiente y solo soltará aire. Para regular la potencia del ventilador presione el botón 🌀, a la derecha de la pantalla aparecerá el medidor de potencia del ventilador.

Restablecer a configuración de fábrica

Presione los botones "SET" + 🌀 al mismo tiempo y mantenga por 3 segundos para restaurar a configuración de fábrica.



Atención:

- 1.- Si el control remoto no es usado por largo tiempo, favor de retirar las baterías para evitar daños en el remoto por líquidos emanados de las baterías. Cuando el LCD del remoto casi no se vea, por favor remplace las baterías. Nunca use baterías nuevas y usadas al mismo tiempo.
- 2.- El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y funciones del este producto.

Especificaciones Técnicas:

Distancia Maxima del Mando:	8 Metros
Voltaje:	DC 3V
Modelo de Baterías:	2xAAA
Dimensiones:	L134mm x W48mm x D20mm
Peso Aproximado:	105 Grs. (Excluyendo Baterías)



Sucursal

IMPORTADOR: CLUXER S.A. DE C.V.
RFC: CLU161118AZZ
DOMICILIO FISCAL: PAJAROS AZULES N. 5020 INT. A,
COL. NUEVO ALMAGUER, GUADALUPE, C.P. 67186,
NUEVO LEÓN, MEXICO.
MARCA: CLUXER.
ventas1@cluxermexico.com
www.cluxermexico.com HECHO EN: CHINA

Modelo: CXCRU82
Código: 0701822695145

Póliza de Garantía

Este producto, sus piezas y componentes están garantizados por 1 año contra cualquier defecto de material y/o mano de obra empleados en su fabricación, así como de su funcionamiento, sin costo para el consumidor, excepto cuando:

- 1) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales,
- 2) el producto no hubiese sido operado de acuerdo a su instructivo o
- 3) el producto hubiese sido alterado o reparado por personal no certificado por CLUXER para tal fin

Esta Póliza de Garantía podrá hacerse válida en el establecimiento comercial en donde adquirió el producto o bien en los Centros de Servicio Autorizado Cluxer enlistados en este Instructivo.

Para hacer válida esta Póliza de Garantía, deberá de presentar el producto y la Póliza de Garantía vigente debidamente sellada por el establecimiento comercial donde fue adquirido el producto o comprobante de venta.

CLUXER cubrirá los gastos de transportación del producto para cumplir con la garantía en el caso de que el domicilio del consumidor se encuentre fuera de la red de Centros de Servicio Autorizados CLUXER enlistados en este Instructivo, en www.cluxer.com o en los proporcionados en el teléfono:

Tel : 81-5980-2020

En caso de tener problemas para hacer válida esta Póliza de Garantía repórtelo al teléfono mencionado en el párrafo anterior



Sello del establecimiento comercial:

Fecha de adquisición: