

No. Parte KT-E03



# ECONEX KT-E03

**Códigos de Ingreso por Teclado**

**Excelentes Funciones**

**Función Termómetro**

**Memoria Permanente**

4000 Códigos en 1



**1 AÑO de GARANTÍA**

[www.cluxermexico.com](http://www.cluxermexico.com)

No. Parte KT-E03



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ECONEX KT-E03



MARCA	CODIGO
AUX	300 - 364
CARRIER	0197 - 0282 - 0457
YORK	0289 - 0266 - 0044
MIRAGE	0512 - 0306 - 0308
G.E.	0311 - 0306 - 0108
PRIME	0317 - 0321 - 0044 - 0186
CRIOTEC	0489 - 0012
CONFORT STAR	0302 - 0170
SAMSUNG	0225 - 0190 - 0188
SAMSUNG INVERTER	0170
FRIZAR	0002 - 0297 - 0321
MIDEA	0203
LG	0151
WHIRLPOOL	0282
XTEEL	0044
EVEER COOL	0109
LENOMEX	0002 - 0220 - 0456
GAMAC	0003
INTENSITY	0203
HYUNDAI	0002
TRANE	0482 - 0306
TECNO AIR	0203
WESTING HOUSE	0108
BLUE POINT	0013
FRIKO	0489
JAPANDO	0282
DAEWOO	0466

Funciona con el 99% de todas las Marcas de Aire Acondicionado

**1 PIEZA**



IMPORTADOR: CLUXER S.A. DE C.V.  
RFC: CLU161118A22  
DOMICILIO FISCAL: PAJAROS AZULES N. 5020 INT. A, COL. NUEVO ALMAGUER, GUADALUPE, C.P. 67186, NUEVO LEÓN, MÉXICO.  
MARCA: CLUXER.  
ventas1@cluxermexico.com HECHO EN: CHINA

**CONTROL REMOTO UNIVERSAL KT-E03**  
AIRE ACONDICIONADO  
No. Parte KT-E03  
Hecho en China

[www.cluxermexico.com](http://www.cluxermexico.com)

Vease Instructivo y Garantía Anexos.

## Guía de Usuario del Control Remoto KT-E03



### Descripción del Producto

El KT-E03 Integra mas de 100 Marcas con 4000 códigos en un solo control remoto, Usted puede presionar las teclas numericas ( 0-9) introduciendo el codigo directamente. tiene un reloj preciso, encendido y apagado programado, memoria permanente y turbo enfriamiento y calefaccion para su conveniencia

### Codigos por Marca

- 1.- Abrir la cubierta de las baterias y poner 2 Baterias AAA
  - 2.- Localizar el codigo segun la marca de su equipo segun la lista proporcionada.
  - 3.- Presionar la tecla "SELECT", el código parpadeara en la pantalla LCD, Introduzca el código de 4 digitos para que el código sea confirmado.
- Nota: Pruebe los códigos proporcionados a cada marca, hasta que el control opere el aire acondicionado.

### Auto-Busqueda

Si la marca del Aire acondicionado es desconocida o no esta en la lista de marcas proporcionadas, busque su codigo siguiendo el siguiente procedimiento:

- 1.- Acerque el control remoto a su aire acondicionado y presione la tecla "SELECT" por 5 segundos y suelte, Cuando el aire acondicionado emita un sonido, presione cualquier tecla para confirmar.
- 2.- Pruebe otras teclas de funciones en su control remoto, si no responde, repita los pasos anteriormente mencionados.

### Usando "F.COOL" y "F.HEAT"

Presione las teclas "FAST COOL" o "FAST HEAT" para un enfriamiento o calefacción rapido.  
Nota: La temperatura podra ser ajstada presionando las teclas "+" y "-"

### Tecla "One Key"

Presione la tecla "One Key" para operar de manera inmediata el aire acondicionado, está opcion evalua la temperatura del climas segun sea verano o invierno y fija la temperatura adecuada a 26 o 20 grados segun corresponda, fijara la velocidad media del abanico y las ventinas en auto-oscilado  
Nota: La temperatura puede ser ajustada, presionando las teclas "+" y "-"

### Ajuste del Reloj

- 1.- Presione la tecla "CLOCK", en la pantalla del remoto parpadeara la palabra Clock
- 2.- Presione la tecla "+" o "-" del Area "TIME" para asignar la hora actual.
- 3.- Presione la Tecla "CLOCK" nuevamente para fijar la hora. (Si la tecla no es presionada en 5 segundos sera fija automaticamente)

### Timer "ON/OFF"

- 1.- Presione la tecla "TIMER ON" o "TIMER OFF", el LCD del remoto mostrara la palabra "CLOCK" parpadearando.
- 2.- Presione las Teclas "+" o "-" del area "TIME" y ajuste el tiempo de encendido y apagado automático.
- 3.- "TIME" parpadea ( este se detendra despues de 5 segundos). El LCD mostrara elTiempo actual y la señal del reloj.  
Nota:  
1.- Solo puedes programar el tiempo de encendido con el aire acondicionado apagado y el tiempo de apagado con el aira acondicionado encendido.
- 2.- Si presionas 2 veces continuamente "TIMER ON/OFF" el tiempo sera borrado.
- 3.- Despues de aignado el "TIMER" manten momentaneamente el control apuntando al aire acondicionado para que sea programado, de no ser así sera borrada la programación.
- 4.- para ver la hora de encendido y apagado solo presiona la tecla "TIMER ON/OFF"

## Guía de Usuario del Control Remoto KT-E03



### Tecla "ROOM TEMP"

Presione la tecla "ROOM TEMP" y el control remoto mostrara en la pantalla la temperatura de la habitación como un termometro.

### Atención:

- 1.- Si el control remoto no es usado por largo tiempo, favor de retirar las baterias para evitar daños en el remoto por liquidos emanados de las baterias. Cuando el LCD del remoto casi no se vea, por favor remplace las baterias. Nunca use baterias nuevas y usadas al mismo tiempo.
- 2.- El LCD del Remoto solo mostrara la hora si la Tecla "ENTER" es presionada una sola vez.
- 3.- El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parametros y funciones del este producto.

### Especificaciones Tecnicas:

Distancia Maxima del Mando:	8 Metros
Voltaje:	DC 3V
Modelo de Baterias:	2xAAA
Dimensiones:	L45mm x W55mm x D16mm
Peso Aproximado:	70 Grs. (Excluyendo Baterias)



### Sucursal

IMPORTADOR: CLUXER S.A. DE C.V.  
RFC: CLU161118A22  
DOMICILIO FISCAL: PAJAROS AZULES N. 5020 INT. A, COL. NUEVO ALMAGUER, GUADALUPE, C.P. 67186, NUEVO LEÓN, MÉXICO.  
MARCA: CLUXER.  
ventas1@cluxermexico.com HECHO EN: CHINA

Modelo: KT-E03 Código: 653981871536

### Póliza de Garantía

Este producto, sus piezas y componentes están garantizados por 1 año contra cualquier defecto de material y/o mano de obra empleados en su fabricación, así como de su funcionamiento, sin costo para el consumidor, excepto cuando:  
1) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
2) el producto no hubiese sido operado de acuerdo a su instructivo o  
3) el producto hubiese sido alterado o reparado por personal no certificado por CLUXER para tal fin

Esta Póliza de Garantía podrá hacerse válida en el establecimiento comercial en donde adquirió el producto o bien en los Centros de Servicio Autorizado Cluxer enlistados en este Instructivo.

Para hacer válida esta Póliza de Garantía, deberá de presentar el producto y la Póliza de Garantía vigente debidamente sellada por el establecimiento comercial donde fue adquirido el producto o comprobante de venta.

CLUXER cubrirá los gastos de transportación del producto para cumplir con la garantía en el caso de que el domicilio del consumidor se encuentre fuera de la red de Centros de Servicio Autorizados CLUXER enlistados en este instructivo, en [www.cluxer.com](http://www.cluxer.com) o en los proporcionados en el teléfono:

**Tel : 81-5980-2020**

En caso de tener problemas para hacer válida esta Póliza de Garantía repórtelo al teléfono mencionado en el párrafo anterior



Sello del establecimiento comercial:

Fecha de adquisición: